

SPENCER – 30004

KIDS 4-10 Y

**Söt och fin liten spencerklänning till de små flickorna.
Enkelt snitt och god passform.
Superenkel att variera...**

SKAPA SJÄLV STILEN

Enkel och trevlig. Skön liten spencerklänning till vardag och fest. Möjligheterna är många. Använd denim, sy en rynkad kant, dekorera med broderier eller sy ihop fina tygrester till en vacker och unik patchworkklänning...

På baksidan av mönsterbladet finns extra mönster du kan använda för att variera din EASY-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG

Vävda tyger och stickade tyger i tunn och medel kvalitet.

DU BEHÖVER: EASY-modell

Tyg - 140 cm bred x 110 / 115 / 120 / 125 cm

Fodertyg - 140 cm bred x 35 cm till alla stl.

Knappar - 2 st

Ev. vlieselin - om extra förstärkning behövs.

ALTERNATIV TYGBREDD

Tyg - 110 cm bred x 140 / 155 / 170 / 185 cm

Fodertyg - 110 cm bred x 35 cm till alla stl.

MÖNSTER DELAR

Yttertyg

1. FRAMSTYCKE ✂ X 1

2. BAKSTYCKE ✂ X 1

Fodertyg

3. FODER/FRAM ✂ X 1

4. FODER/BAK ✂ X 1

SÖMSMÅN

Nedre kanter 2 cm

Alla andra kanter 1 cm

RITNING AV MÖNSTER

Vik ut mönsterarket. Hitta EASY-sidan och välj rätt storlek.

Lägg mönsterpapper ovanpå och rita av.

Tillför därefter sömsmån.

Klipp ut mönstret.

Nu är mönstret klart att läggas på tyget.

TILLKLIPPNING AV TYG

Vik tyget längs trådriktningen. Lägg mönsterdelarna så att trådriktningen på tyg och mönster passar ihop.

Nåla fast mönsterdelarna med knappnålar, så de inte flyttar sig när du klipper.

KOM IHÅG, var extra uppmärksam på korrekt placering om du använder tyg med mönster eller luggriktning, som exempelvis velour, där det är viktigt att mönsterdelarna är lagda åt samma håll.

Klipp ut tyget.



© MiniKrea 2013 - Mönstren får ej kopieras eller användas i kommersiellt syfte utan en minikrealicens

SÖMNAD AV SPENCERKLÄNNING

KOM IHÅG, sy alla sömmar med stretchesöm, om du har valt ett stickat tyg.

1. Overlocka/zickzacka alla råa kanter på mönsterdelarna. Lägg foderdelarna på klänningsdelarna och sy ihop dom längs ärm- och halskanten, räta mot räta. Klipp jack i de böjda sömsmånerna och vänd ut rätsidan. Pressa kanterna.
2. Vik sidorna i fodret uppåt och sy fodrets och klänningens sidsömmar, räta mot räta. Pressa isär sömsmånerna och pressa fodret på plats. Sy en kantstickning längs den övre kanten 2 mm in.
3. Vik och pressa klänningens nedre kant 2 cm mot avigsidan. Sy fast uppviket med 1,5 cm. Gör ev. samma sak med fodret. Från rätsidan sys en dold stickning i sidosömmen för att hålla fodret på plats. Sy knapphål och sy fast knappar.

TIPS STICKNINGAR I BÖRJAR

Sy med kort stygnlängd. Sy ett par stygn åt gången, låt nålen sitta kvar i tyget, lyft pressarfoten och vrid tyget lite. Sänk pressarfoten och sy igen ett par stygn. Upprepa tills du har sytt förbi det böjda stycket.

IDÉ KLÄDDA KNAPPAR

Gör ev. själv klädda knappar som en läcker detalj på klänningen. Om du tycker att knappar och knapphål är besvärliga så kan du också använda tryckknappar till klänningen.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk